


## Gebrauchsanweisung Standard-Dachlüfter in Pilzform

Der Standard-Dachlüfter in Pilzform ist zur stetigen und zuverlässigen Belüftung des Laderaums immer geöffnet zu lassen.



### Öffnung des Dachlüfters

Dafür entriegeln Sie den Lüfter vom Laderaum aus durch eine  $\frac{1}{4}$  Drehung der in der obigen Skizze rot eingezeichneten Scheibe im ersten Schritt und nach oben drücken der Scheibe im zweiten Schritt.

Lässt sich die Scheibe im zweiten Schritt nicht nach oben drücken, dann war sie bereits entriegelt. Sie müssen sie in diesem Fall wieder zurück drehen und können Sie dann nach oben drücken.

### Verschließen des Dachlüfters

Zur Fahrzeugreinigung in einer Waschanlage müssen Standarddachlüfter verschlossen sein und die Fahrzeug-Waschanlage muss für die Fahrzeughöhe addiert mit 8 cm für die Dachlüfterhöhe ausgelegt sein.

Zum Verschließen des Dachlüfters ziehen Sie im ersten Schritt die in der Skizze rot eingezeichnete Scheibe nach unten. Im zweiten Schritt verriegeln Sie den Dachlüfter durch eine  $\frac{1}{4}$  Drehung der Scheibe.

Bei der Reinigung in einer Waschanlage kann durch den hohen Luftdruck bei der Trocknung des Fahrzeugs etwas Wasser in den Laderaum gedrückt werden. Dies ist normal.

**Geschäftsführer:**  
Martin Dann  
Darmstadt HRA 83018  
St:Nr. 0732200215  
Ust-IdNr. DE 814660285

**Internet:**  
[www.trans-lining.de](http://www.trans-lining.de)  
[www.coolingbox.de](http://www.coolingbox.de)  
**Mail:**  
[info@trans-lining.de](mailto:info@trans-lining.de)

**Bankverbindungen**  
Kreissparkasse Groß-Gerau  
BLZ: 50852553  
Konto Nr. 16071755  
BIC: HeLaDE F1GRG  
IBAN:DE 40508525530016071755

Postbank  
BLZ 440 100 46  
Konto Nr. 816793469  
BIC: PBNKDEFF  
IBAN:DE 73440100460816 793469